



北薩広域公園
キャンプ場

プロジェクターレンタル開始！

DVDプレーヤー搭載，外部機器からの投影も可能

令和3年1月1日

1 プロジェクターセット概要

・プロジェクターセット 利用料金：¥1,000円(税込み)1泊

物 品 名			
プロジェクター	TVケーブル	ケーブル	ケース
リモコン	USB電源	延長コード	本体説明書

※ブルーレイディスクは使用できません。

2 利用期間

利用日の14:00から，翌日のチェックアウト時間までとなります。

3 ご利用申込方法

ご利用時は，物品借用申請書に必要事項を記載していただきます。

4 故障・紛失について

お客様の過失によりレンタル商品の故障や破損等が発生した場合は，修理代金もしくは本体代金をご請求いたします。

指定管理者 公益財団法人鹿児島県地域振興公社
北薩広域公園管理事務所

DVDモードを使う ※取扱説明書P12

1) 電源を入れる

本体に正しく通電されている状態で、本体またはリモコンの「電源」ボタンを押します。

2) DVDモードに切り換える

本体またはリモコンの「機能切換」ボタンを押して入力信号選択画面を表示します。「方向キー」で【DVD】の項目にカーソルを合わせ、「OK」ボタンを押すとDVDモードに切り換ります。

※リモコンの「DVD」ボタンを押して、すぐにDVDモードに切り換えることも可能です。



- ・スクリーン
- ・プロジェクター
- ・アダプター
- ・延長コード

3) ディスクを入れる

本体の「ディスクカバーOPEN」ボタンを押してディスクカバーを開きます。ディスクのラベル面を上にしてディスクを正しくセットしてからカバーを閉じます。 ※カバーの開閉やディスクのセットは丁寧にお願いします。 ※カバーを閉じるとディスクが回転しはじめ自動で再生が始まります。

4) ソフトの操作（再生/一時停止/停止など）

ソフトの再生が始まり、タイトル画面などが表示されたら本体またはリモコンの「OK」「方向キー(▲▼◀▶)」「再生/一時停止(▶||)」「停止(■)」「早送り(▶▶)」「早戻し(◀◀)」「次へ(▶|)」「前へ(|◀◀)」などのボタンで各操作を行います。


※ソフトの記録状態などに可能な操作が異なります。

(例)

...チャプター編集されていないソフトは「次へ」「前へ」などの操作はできない

マルチアングルを収録していないソフトは「アングル」切替操作はできない ...など

※DVDおよびCDのソフト再生時の主なリモコン操作についてはP13~をご参照ください



DVDモード

5) 音量の調節

本体またはリモコンの「音量(+)(-)」ボタンで音量を調節します。

※リモコンの「消音」ボタンで消音⇔消音解除の操作も可能です。

注：個人で作成されたディスクや海外のディスク等はディスクによっては時間がかかったり読み込み時に音がしたりします。

デジタル放送を録画・ダビングしたディスクの場合、CPRM 対応ディスクで VR モードで書き込み最後にファイナライズ処理をしたものでないと認識しません。

ディスクの種類や相性によっては再生できない場合があります。すべてのディスクの再生を保証するものではありません。

ディスクを入れた状態



ケーブルを使ってiPhoneをプロジェクターに接続する

※取扱説明書P18

1 【HDMI 2】モードに切り換る
本体またはリモコンの「機能切換」ボタンを押して、入力信号選択画面から【HDMI 2】モードを選択します。

2 接続の順番

①プロジェクター本体の【HDMI 2】入力端子に、TVケーブルを接続します。


②USB電源を延長コードに接続します。

③LightningケーブルとiPhone/iPad と接続します。

3 撮影した写真，動画の投影や音楽を聴くことができます。



TVケーブルを【HDMI2】へ接続した状態



- ・ iPhone
- ・ プロジェクター
- ・ TVケーブル
- ・ Lightningケーブル
- ・ 延長コード
- ・ アダプター
- ・ USB電源



プロジェクターセット一覧

プロジェクター

TVケーブル USB電源



本体説明書

リモコン

ケーブル

延長コード

プロジェクター設置方法

①常設のスクリーン

- ・ロープで高さを調節できます



②テーブルにプロジェクターを設置した状態

- ・ボックスとロープで高さを調節します



③椅子にプロジェクターを設置した状態

- ・ロープでスクリーンの高さを調節します



④畳の間にプロジェクターを設置した状態

- ・ボックスに設置し、スクリーンを壁に立てかけます

